



Весы напольные
RS-756
Руководство
по эксплуатации




Если вы не получили требуемое качество обслуживания
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр
по контактным данным, указанным в условиях
гарантийного обслуживания

RUS	4
KAZ	12


СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
Технические характеристики	6
Комплектация	6
Устройство модели.....	6
Дисплей.....	6
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	6
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	7
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	7
Хранение и транспортировка	7
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	8
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	8

A1



A2



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике RED Solution.

RED Solution - это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Напольные весы RS-756 – прибор для тех, кто внимательно следит за своим весом. Электронная технология, основанная на использовании высокочувствительных датчиков, дает уверенность в максимальной точности измерений. Функция определения параметров телосложения (содержание костной, мышечной и жировой тканей, а также жидкости в организме) позволяет критически оценивать динамику веса.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redbt.company.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию RED Solution и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей RED SOLUTION в России: 8-800-511-86-19 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Используйте только элемент питания соответствующего типа. Тип элемента можно узнать из технических характеристик или заводской таблички изделия.
- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе и в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате. Существует опасность выхода из строя прибора.
- Строго следуйте инструкциям по очистке.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду и любые жидкости! Это может привести к повреждениям.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании

данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация прибора при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	RS-756
Источник питания.....	1 × CR2032
Номинальное напряжение.....	3 В--
Диапазон измерений.....	3–180 кг
Шаг измерений.....	100 г
Количество высокочувствительных датчиков.....	4
Дисплей.....	ЖК, с подсветкой
Выбор единицы измерения.....	килограммы, фунты, стоны
Количество ячеек памяти.....	10 пользователей
Биометрические измерения.....	есть
Индикация перегрузки.....	есть
Индикация низкого заряда батареи.....	есть
Автоматическое включение/отключение.....	есть
Автоматическое обнуление.....	есть
Материал корпуса.....	стекло, пластик, металл
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	300 × 17 × 300 мм
Вес нетто.....	1,7 кг

Комплектация

Весы напольные.....	1 шт.
Элемент питания CR2032	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство модели (схема A1, стр. 3)

- Платформа весов
- ЖК-дисплей
- Кнопка ▲ – увеличение значения параметра, переключение между параметрами
- Кнопка SET – подтверждение введенных настроек
- Кнопка ▼ – уменьшение значения параметра, переключение между параметрами
- Отсек для элемента питания
- Кнопка выбора единиц измерения
- Высокочувствительные датчики
- Металлические датчики

Устройство дисплея (схема A2, стр. 4)

- Индикатор ячеек памяти
- Индикаторы пола
- Цифровой индикатор
- Индикаторы единиц измерения веса
- Цифровой индикатор роста / параметров телосложения
- Индикатор возраста
- Индикатор жировой массы
- Индикатор содержания воды в организме
- Индикатор мышечной массы
- Индикатор костной массы
- Индикаторы единиц измерения роста
- Индикатор процентов
- Индикаторы телосложения

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть. Снимите крышку отсека для батареи и извлеките пластиковую пластины, расположенную под элементом питания, потянув ее на себя. Удостоверьтесь, что элемент питания установлен в приборе правильно, с соблюдением полярности.

 **При установке элемента питания руки и устройство должны быть сухими.**

ВНИМАНИЕ! Элемент питания, входящий в комплект поставки, предназначен только для проверки работоспособности изделия. Для продолжительной работы прибора рекомендуется приобрести новый комплект.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Стандартный режим работы

 **При взвешивании поверхности весов и ступней (обуви) должны быть сухими. В противном случае вы рискуете поскользнуться и получить травму.**

1. Установите весы на ровную твердую горизонтальную поверхность. Отклонение платформы весов от горизонтального положения может повлиять на результаты взвешивания.

2. Чтобы включить весы, аккуратно встаньте обеими ногами на платформу весов. Весы включаются автоматически. Расположите ступни справа и слева от дисплея. Стойте прямо и неподвижно. Не переносите вес с одной ноги на другую.

 **При низком заряде батареи на дисплее появится сообщение Lo. При перегрузке (свыше 180 кг) на дисплее появится сообщение об ошибке EEEE.**

3. Через несколько секунд цифры на дисплее дважды мигнут, прибор покажет точное значение веса. По умолчанию вес измеряется в килограммах (индикатор kg на дисплее). Нажимая кнопку установки единиц измерения, можно сменить единицу измерения на фуны (индикатор lb на дисплее) или стоны (индикатор st на дисплее). Измененные параметры сохранятся при следующих взвешиваниях.

4. По окончании взвешивания сойдите с платформы весов. Весы отключаются автоматически через несколько секунд.

Режим биометрических измерений

1. Нажмите кнопку SET, дисплей прибора включится, индикатор ячейки памяти будет мигать.

2. С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите необходимую ячейку памяти. Нажмите кнопку SET для перехода в режим настройки выбранной ячейки.

 **При повторном взвешивании с помощью кнопок ▲ и ▼ выберите ранее настроенную пользовательскую ячейку, не на-**

жмайтите кнопки в течение трех секунд: выбранная ячейка памяти сохранится автоматически, прибор перейдет к режиму взвешивания с анализом параметров тела.

3. С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите ваш пол. Для подтверждения введенных настроек нажмите кнопку SET.
4. На дисплее начнет мигать значение возраста по умолчанию, загорится индикатор  С помощью кнопок ▲ и ▼ установите ваш возраст, нажмите кнопку SET.
5. На цифровом индикаторе начнет мигать значение роста по умолчанию. С помощью кнопок ▲ и ▼ установите ваш рост, нажмите кнопку SET. При необходимости установите единицы измерения (cm – сантиметры, ft – футы и дюймы), нажимая кнопку установки единицы измерения.

i При выборе единиц измерения роста будут также изменены единицы измерения веса: килограммы (kg) – для сантиметров, фунты (lb) – для футов и дюймов.

6. Нажмите кнопку SET, на цифровом индикаторе появится нулевое значение веса. При необходимости установите единицы измерения (kg – килограммы, lb – фунты, st – стоны), нажимая кнопку установки единицы измерения.

i При выборе единиц измерения веса будут также изменены единицы измерения роста: сантиметры (cm) – для килограммов, футы и дюймы (ft) – для фунтов и стоунов.

7. Аккуратно встаньте обеими ногами на платформу весов. Расположите ступни справа и слева от дисплея так, чтобы они соприкасались с металлическими датчиками. Стойте прямо и неподвижно. Не переносите вес с одной ноги на другую.

i Для корректного анализа состава тела необходимо взвешиваться босиком. При этом ступни не должны соприкасаться между собой. В случае несоблюдения этих условий на дисплее появится сообщение об ошибке Err.

Обратите внимание, что в период беременности корректный анализ параметров телосложения невозможен.

8. Через несколько секунд прибор покажет точное значение веса. После этого начнется аналитический процесс по определению параметров телосложения.

i Если вы сошли с платформы весов до завершения анализа параметров телосложения, на дисплее появится сообщение об ошибке Err.

9. По окончании аналитического процесса на дисплее дважды поочередно отобразятся параметры вашего телосложения с соответствующими индикаторами:

- процент жировой ткани – индикатор 
- процент жидкости – индикатор 
- процент мышечной ткани – индикатор 
- вес костной ткани – индикатор 

10. Одновременно с отображением массовой доли жировой ткани на дисплее появится индикатор состояния телосложения:

-  – недостаточная масса тела;
-  – масса тела в норме;
-  – избыточная масса тела;
-  – ожирение.

11. По окончании отображения параметров телосложения весы отключаются автоматически.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Для очистки устройства не пользуйтесь абразивными и спиртосодержащими моющими средствами, металлическими щетками и т. д.

Очищайте платформу весов влажной мягкой тканью, затем протирайте насухо.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать прибор в воду или промывать под струей воды, а также очищать прибор с помощью посудомоечной машины.

Хранение и транспортировка

Перед длительным хранением извлекайте элементы питания из прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Прибор не включен	Включите прибор (см. «Эксплуатация прибора»)

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Емкость элемента питания иссякла	Замените элемент питания согласно разделу «Перед началом использования»
На дисплее появилось сообщение Lo	Выбрана неверная единица измерения веса	Установите необходимую единицу измерения веса
Показания дисплея не соответствуют истинному значению массы	Не соблюдены обязательные условия взвешивания	Для получения точного значения веса необходимо соблюдать ряд обязательных условий (см. раздел «Эксплуатация прибора»)
На дисплее появилось сообщение об ошибке Err	Произошла перегрузка весов	Доступный диапазон измерений весов – 3-180 кг. Не перегружайте платформу прибора
Прибор автоматически отключается	Сработала система автоматического отключения прибора	Весы автоматически отключаются по окончании работы с ними



В случае если неисправность устраниить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данная программа даёт гарантийные обязательства на срок 12 месяцев со дня продажи или с даты изготовления изделия (если дату продажи определить невозможно). В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся

лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
- механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
- несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и замены;
- попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
- повреждением электрических шнуров;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на изделие, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
- неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;
- изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для

выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2021 г., 2 – 2022 г... 0 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применяемыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтymайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолдануыштың ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл аспап пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде мен өнеркәсіптік емес пайдаланудың кез келген басқа осындай жағдайларда пайдаланыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсаттың пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Тиісті үлгідегі қоректендіру элементтерін ғана пайдаланыңыз. Қоректендіру элементтерінің

үлгісін техникалық сипаттамаларданнемесе құралдың зауыттық кестесінен білуге болады.

- Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз.
- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады және ылғалдылығы жоғары орынжайларда. Заттардың түсі оны қатты зақымдауы мүмкін.
- Тазалай жөніндегі нұсқаулықтарды қатаң пайдалыңыз.



Құралдың корпусын суға және кез-келген сұйықтыққа салуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол

бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді ба-
лалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.

- Аспалты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылғы-
мына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет
көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмы-
старды авторландырылған сервис-орталық жа-
сауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспалтың
бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына
әкеліп соқтыруы мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Аспалты кез келген
ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі	RS-756
Нәр беруші.....	1 × CR2032
Номиналды қуат.....	3 В--
Өлшеу ауқымы.....	3-180 кг
Өлшеу интервалы.....	100 г
4 жоғары сезімтал датчик.....	.бар
Дисплей.....	көмескі жарығы бар СК
Өлшем бірліктерін таңдау	килограмм/фунт/стоун
Жад ұшықтарының саны.....	10 пайдалануышы
Биометриялық өлшеу функциясы.....	.бар
Қайта жүктеу индикациясыбар
Қуат көзі элементтерінің төмөнгі қуат индикаторыбар
Автоматты қосу қызметі / автоматтық ағытулыубар
Автоматты нөлдеубар
Корпус материалы.....	шыны, пластик, металл
Габаритті өлшемдері (еңі × биіктігі × ұзындығы).....	300 × 300 × 17 мм
Таза салмағы	1,7 кг

Жинақ

Еденге қойылатын таразы.....	1 дана
Коректендіру элементі CR2032.....	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.....	1 дана
Сервисті кітапша	1 дана

Өндіруші осындай өзгерістер туралы қосымша хабарла-
мастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы,
сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына
өзгеріс енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10%
қателікке жол беріледі.

Үлгі құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

1. Таразы платформасы
2. СК-дисплей
3. ▲ түймеси – шамалардың мәндерін ұлғайту, параметрлер арасында ауыстыру
4. SET түймеси – енгізілген баптауларды растау
5. ▼ түймеси – шамалар мәндерін кеміту, параметрлер арасында ауыстыру
6. Батареяларға арналған саңылау
7. Батырмасы өлшем бірлігін тандау
8. Салмақтың сезімталдыры жоғары құрылғылары
9. Металл құрылғылар

Дисплей құрылымы (A2 сурет, 4 бет)

1. Жад ұышық индикаторы
2. Жынысы индикаторлары
3. Сандық көрсеткіш
4. Салмақ өлшем бірліктерінің индикаторлары
5. Өсу / дене параметрлері сандық көрсеткіш
6. Жас көрсеткіші
7. Май массасының индикаторы
8. Денедегі су құрамының индикаторы
9. Бұлшық ет массасының индикаторы
10. Сүйек массасының индикаторы
11. Өсу өлшем бірліктерінің индикаторлары
12. Пайыз көрсеткіші
13. Дене бітімінің көрсеткіштері

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсирмаларды алып тастаңыз.



Корпустағы ескерметтің жапсирма, жапсирма-көрсеткіш (бар болса) және үймінің сериялық нөмірі бар кестешені орында міндетті түрде сактаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосарадында кем дегендеге 2 сағатқа бөлме температурасында ұстау керек.

Құралдың корпусын ылғалдағы матамен сүртіңіз де құрғатыңыз. Батареяға арналған қақпакты шешіп алыңыз, сосын қуат көзі құралының астында орналасқан пластик тақтайды, өзіңізге қарай тартып алып тастаңыз. Коректендіру элементтерінің құралға қарама-қарсылықты сақтаң орнатылғанына көз жеткізіңіз.



Коректендіру элементтерін орнату кезінде қолдарыңыз және құрлығы құрғақ болуы туіс.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жеткізу кешенине кіретін қуат көзінің элементті бүйімнің жұмысы кабілеттілігін тексеруге ғана арналған. Аспаптың үздіксіз жұмысы үшін жаңа қуат көзінің элементтін сатып алу ұсынылады.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ**Стандартты жұмыс режимі**

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өлшену кезінде таразы беті және таңдарыңыз құрғақ болуы туіс. Дымқыл бет тайғанақ болады, бұл құлауға және жарақатқа әкелуі мүмкін.

- Таразыны тегіс қатты көлденең үстінгі бетке орналастырыңыз. Көлденең күйдеги таразы платформасының ауыткы өлшеу нәтижелеріне ықпал ету мүмкін.
- Тараза платформасына қос аяқтап мұқият орналасыңыз. Таразы автоматты түрде қосылады. Табандарыңызды дисплейдің оң және сол жағында орналасады. Тік және қозғалыссыз түрыңыз. Салмақты бір аяқтан екінші аяққа көшірмекіз.

i Батареясының қуаты төмен болған жағдайда дисплейде Lo хабарламасы пайда болады. Асыра жүктеген жағдайда (180 кг-нан артық) дисплейде EEEE хабарламасы пайда болады.

- Бірнеше секундан кейін дисплейдегі сандар екі рет жыптықтайты, осыдан кейін аспап салмақтың дәл мәнін көрсетеді. Үнсіздік бойынша салмақ килограмммен өлшенеді (дисплейдегі kg индикаторы). Өлшем бірлігін орнату пернесін баса отырып, өлшем бірлігін фунтқа (дисплейдегі lb индикаторы) немесе стоунға (дисплейдегі st индикаторы) өзгертуге болады. Өзгертілген параметрлер келесі өлшеудер кезінде сақталады.
- Өлшенип болғаннан кейін таразы платформасынан түсініз. Бірнеше секундан кейін таразы автоматты түрде сөнеді.

Биометриялық өлшеу режимі

- SET түймесін басыңыз, аспаптың дисплейі қосылады, жад үшашының индикаторы жыптықтайты.
- ▲ және ▼ түймелерін пайдаланып, қажетті жад үшашының таңдаңыз. Таңдалған үшашықты балтау режиміне өту үшін SET түймесін басыңыз.

i Қайта өлшену кезінде ▲ және ▼ батырмасының көмегімен осыған дейін балталған пайдаланышының үшашығын таңдаңыз, үш секунд бойы батырманы баспаңыз: таңдалған жады үшашығы автоматтарты түрде сақталады, аспап дene параметрлерін талдау режиміне көшеді.

- ▲ және ▼ белгішесін басыңыз. Енгізілген параметрлерді растау үшін SET түймешігін басыңыз.
- Сандық индикаторда әдепті жас шамасы жыптықтайты, индикатор жанады. ▲ және ▼ түймелерін пайдаланып жасыңызды орнатыңыз, SET түймесін басыңыз.
- Сандық қорсеткіште әдепті өсу мәні жыптықтайты. ▲ және ▼ түймелерін пайдаланып өсүді орнатыңыз, SET түймесін басыңыз.

i Өсу өлшем бірліктерін таңдау кезінде, сондай – ақ салмақ өлшем бірліктерін өзгереді: килограмм (kg) – сантиметр үшін, фунт (lb) – фут және дюйм үшін.

- SET түймесін басыңыз, иңсандық индикаторда салмақтың нөлдік мәні пайда болады. Өлшем бірлігін орнату пернесін баса отырып (kg – килограмм, lb – фунт, st – стоун) өзгертуге болады.

i Салмақ өлшем бірліктерін таңдау кезінде, сондай – ақ өсу өлшем бірліктерін өзгереді: сантиметр (cm) – килограмм үшін, фут және дюйм (ft) – фут және стоун үшін.

- Тараза платформасына қос аяқтап мұқият орналасыңыз. Табандарыңызды дисплейдің оң және сол жағында орналасады. Тік және қозғалыссыз түрыңыз. Салмақты бір аяқтан екінші аяққа көшірмекіз.

i Дене құрамын дұрыс талдау үшін жалаңмен өлшеу қажет. Бұл ретте аяқтар өзара жанаспауы тиіс. Бұл шарттар сақтамаған жағдайда, дисплейде Err қатесі туралы хабар пайда болады.

Жүктілік кезінде дене салу параметрлерін дұрыс талдау мүмкін емесстігіне назар аударыныз.

8. Бірнеше секундтан кейін аспап салмақтың нақты мәнін көрсетеді. Осыдан кейін дене бітімі шамаларын анықтаудың аналитикалық үрдісі басталады.

i Егер сіз дене салу параметрлерін талдау аяқталғанға дейін тарazyлар платформасынан кетсе, дисплейде Err қатесі туралы хабар пайда болады.

9. Аналитикалық үрдістің аяқталуына қарай дисплейде кеңектесім сәйкес индикаторлары бар сіздіңдене бітіміңіздің шамалары көрсетіледі:

- майлы тін пайзы –  индикаторы;
- сұйықтық пайзы –  индикаторы;
- бұлшықет тіні пайзы –  индикаторы;
- сүйек тіні салмағы –  индикаторы.

10. Майлы тіннің салмақтық үлесін көрсетумен қатар дисплейде дене бітімі жағдайы индикаторы пайда болады:

-  – дене салмағы жеткіліксіз;
-  – қалыпты дене салмағы;
-  – артық дене салмағы;
-  – семіздік.

11. Дене бітімінің шамаларын көрсетудің аяқталуына қарай таразы автоматты түрде сөндіріледі.

III. АСПАП КҮТИМІ

Құрылғыны тазарту үшін абразивті және құрамында спирті бар жуғыш құралдарды, металл щеткаларды және т.б.қолданбаңыз. Таразы платформасын ылғалды жұмысқа матамен тазартыңыз, одан кейін құрғак етіп сүртіңіз.



Құралды суға салуға немесе ағын судың астында жууға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Құралды ыдыс жуатын машинамен тазала-уға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғак жеден-нетін жерде жылтыу аспалтарынан алыс және тікелей күн сөүлелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық асерлерге ұшарытуға тыбын салынады.

Құралдың орамасын сүмен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақау	Ықтимал себеп	Жою тасілі
Курал жұмыс істемей-ді	Курал қосылмаган	Құрылғыны қосыңыз («Пайдала-на бастау алдында» қарандыз)

Ақау	Ықтимал себеп	Жою тәсілі
Құрал жұмыс істемейді	Коректендіру элементтеріның ыдысы тауылған	«Пайдалана бастау алдында» беліміне сәйкес коректендіру элементтерін ауыстырыңыз
Дисплейде Lo хабарламасы пайда болды		
Дисплейдің көрсеткіштері салмақтың нақты мәніне сәйкес келмейді	Салмақ өлшеудің бірлігі қате таңдалған	Салмақты өлшеудін қажетті бірлігін таңдаңыз
Дисплейде Err хабарламасы пайда болды	Өлшеудің міндетті шарттары сақталмаған	Нақты нәтижелер алу үшін «Құралды пайдалану» беліміндегі нұсқаулықтарды ұстанындар
Дисплейде EEEE хабарламасы пайда болды	Шамадан тыс жүктеме	Салмақ өлшеудің рұқсат етілген ауқымы – 3-180 кг. Құрал платформасына артық жұқ салмаңыз
Құрал автоматты түрде ажыратылады	Құралды автоматты түрде ажырату жүйесі іске косылған	Таразы жұмыс аяқталғаннан кейін бірнеше секундан соң автоматты түрде ажыратылады

Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүргініз.

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілдік талоны қолдану нұсқаулығының соңында орналасқан! Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық қауаларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мерімен және сатушы қоюмен раставлен жағдайдағанда күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген,

бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күннің анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жapsырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)
2 – өндірілген жылы (1 – 2021 ж., 2 – 2022 ж... 0 – 2030 ж.)
3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндірушінің белгілігеген құралдың қызмет ету мерзімі бұйымды пайдалану қолданылатын техникалық стандарттар және осы KAZ нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылу шарттарында сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

Орам, пайдалануши нұсқаулығы, сондай-ақ құралдың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұнайдағы бұйымдарды қаралайым тұрмыстық қоқысқен бірге лақтырымаңыз.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ ҚОРСЕТУДІҢ ШАРТТАРЫ

Осы бағдарлама тауар сатылған күннен 12 ай ішінде кепілдік міндеттемелерді қамтиды немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күннің анықтау мүмкін болмаса). Аспаптың

өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді. Тек клиент кепілдік қызмет көрсету шарттарын ұстанғанда ғана мерзімдер қолданылады. Осы кепілдік өнеркәсіптік және/немесе коммерциялық мақсатта пайдаланылатын бұйымдарға таралмайды. Сату кезінде сатушы кепілдік талонын дұрыс толтыруын, аппараттың сериялық нөмерін, сату мерзімін көрсетуін, мөр басуын, сонымен қатар қол қоюын қағағалаңыз. Өтімді, жиынтықтылығын, техникалық жағдайын тексеріңіз, кепілдік шарттарымен танысып, қол қойыңыз.

Кепілдік талонында көрсетілген деректерге өзгеріс енгізуге, өшіруге немесе қайтадан жазуға болмайды. Кепілдік келесіден туындаған закымдары бар бұйымдарға таралмайды:

- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану, дұрыс қоспау, ілеспе нұсқаулықты ұстанбау;
- дұрыс пайдаланбау, ұқыпсыз қолдану немесе жазатайым оқиға себебінен туындаған механикалық, жылулық және басқа закымдардан;
- тазалап және ауыстырып түруды талап ететін сұзгілерді, шаң жинағыштарды және басқа бөліктер мен аксессуарларды уақытында тазаламаудан;
- ішіне бөгде зат, сұйықтық, жәндіктер, кеміргіштер және т.б. түсінен;
- электр бауы закымдануынан;
- осы бұйымды пайдалану ережелерінде көрсетілгені-

нен басқа көрнеумен немесе қоректендіретін желінің стандартты параметрлеріне сәйкес келмейтін желіге қосудан;

- бұйым құрылымы өзгерістерін туындаған біліксіз жөндеуден және басқа араласудан;
- тойтарылмас күш әсерінен (өрт, тасқын, наизағай және басқа);
- бұйымның ыстыққа төзімді емес бөліктеріне жоғары сыртқы температуралық әсерінен;
- сериялық нөмірі өзертілген, жойылған немесе анық басылмаған.

Кепілдік нақты тозу мерзімі бар тораптар, механизмдер мен аксессуарларға (шаң сорыш щеткалары, мультипісіргіштердің металл табақтары мен құйикке қарсы жабындылары бар пісіруге арналған қалыптар, шырын сыққыштардың торпышақтары, пышақтар, қантаршаң жинағыштар, ауыстырылатын сұзгілер, сусабындар, сұйықтықтар және т.б.), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену қөздеріне және қоректену батареяларына таралмайды. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес кепілдіктің әрекетіне аспапқа кезеңді қызмет көрсету бойынша жұмыстар жатпайды.

Сіздің аймақта сервистік орталықтардың бары туралы ақпаратты сондайақ www.redbt.company сайтынан нақтылауға болады. Қазақстан Республикасында пайдалануышы қолдау қызметі: тел. +7 777 747 40 44 (Қазақстан Республика бойынша телефон соғу тегін).

Заполняется фирмой-продавцом / Сатушы фирма толтырады

Дата продажи / Сатылған күні

Серийный номер / Сериялық нөмір

Фирма-продавец / Сатушы фирма

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать фирмы-продавца / Сатушы фирмасының мәрі

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Бұйымның сапасы жарамды, жинақталған, техникалық және шағымым жоқ. Кепілдік шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя / Сатыл алушының қолы

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При продаже проследите, чтобы продавец правильно заполнил гарантийный талон, указал серийный номер изделия, дату продажи, поставил свою подпись и печать. Проверьте комплектность и техническое состояние изделия, ознакомьтесь с условиями гарантии и поставьте свою подпись. Не допускается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно уточнить на сайте www.redbt.company. Служба поддержки пользователей в России: тел. 8 (800) 511-86-19 (звонок по России бесплатный).

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание изделия (ООО «РЭД»): 127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, этаж 7, пом. 47386.

Если вы недовольны качеством сервисного обслуживания (установленные требованиями Закона о защите прав потребителей сроки на устранение неисправностей по гарантии превышены, отсутствуют запасные части, некачественно выполнен ремонт и т. д.), обращайтесь в головной сервис-центр по телефону 8 (800) 511-86-19 или заполните форму на официальном сайте www.redbt.company. Благодаря обратной связи мы исправим возникающие недочёты, чтобы сервис был качественным, своевременным и удобным. Спасибо за вашу помощь.

Для заметок

Для заметок



Производитель: Нинбо Путян ИНформейшн Индастри Ко.,
ЛТД. №2 Ксингянг роад, Индастри Девелопмент арея, Диги-
тал индастриал парк, Юао сити, Жейянг, Китай 315490
Импортер в России: ООО «РЭД» 127247, город Москва,
Дмитровское ш. д. 100 стр. 2 жтаж 07 помещ. 47386

© RED. Все права защищены. 2021

Воспроизведение, передача, распространение,
перевод или другая переработка данного документа
или любой его части без предварительного письменного
разрешения правообладателя запрещены.

www.redbt.company

Made in China

RS-756-RED-UM-2